



Manual



N3

F/B Joint kit

n03/278.86.60/30/22.08/KS-NDS
steel Black finish

- 1 内容品
- 2 使用方法
- 3 取扱いのご注意
- 4 修理依頼について

1 内容品

F/B Joint Kit



PRODUCT ブラケット本体 /2 本
 GAS ブラケット /1 本

SIZE BKT 250×50×50
 GAS.BKT 40×70×20

WEIGHT 400g

MADE IN JAPAN

取り扱い注意

市販のフラットバーナーのサイドの差穴を利用し Beck container へマウントさせるキットとなります。
安全を確保し、正しく設置をしてください

- 本プロダクトがフラットバーナーへ正しく取り付けできていることを確認し、使用ください
- Beck container へ取り付けてご利用の際は、水平な場所でのご利用をお願いします。傾斜がかかった場所や、Beck container がぐらつく場合は危険なので正しく設置を行ってください。
- Beck container に取り付けし、ガスと火を使いますので コンテナ内部や近くに、燃えやすい物は置かず、安全を確認したのちご利用ください。

2 使用方法



① フラットバーナーに取り付ける

ガスホースをブラケットの内側を通るようにフラットバーナーのサイドの穴へブラケット本体を差し込みます。



② GAS ブラケットを取り付ける

OD 缶ブラケットを取り付け、Beckcontainer の縁にひっかけます。



③ コンテナにのせて完成

OD 缶が前方にくるように、フラットバーナーを安全にセットします。OD 缶ブラケットはコンテナの縁に引っ掛け、ガスホースに無理がないかご確認ください。

3 取り扱いのご注意

火災、やけどの危険

市販のフラットバーナーのサイドの差穴を利用し Beck container へマウントさせるキットとなります。
安全を確保し、正しく設置をしてください

- 本プロダクトがフラットバーナーへ正しく取り付けできていることを確認し、使用ください
- Beck container へ取り付けてご利用の際は、水平な場所でのご利用をお願いします。傾斜がかかった場所や、Beck container がぐらつく場合は危険なので正しく設置を行ってください。
- Beck container に取り付けし、ガスと火を使いますので コンテナ内部や近くに、燃えやすい物は置かず、安全を確認したのちご利用ください。

4 修理依頼について

有償修理

- 製品については安全、耐久性に関してテストし、最善に注意して製造しておりますが、ご使用中、万が一の破損については、有償での修理をさせていただきます。
- 修理依頼のお問い合わせは、WEB-SITE 内 [intro](#) にてご確認ください。
(<https://www.nodeldesign.com>)

返品・交換（初期不良のみ）

- 初期不良、輸送時の破損に限り、弊社にて購買履歴が確認でき、商品到着日から 5 日以内にお申し出を頂きました商品に限りご対応いたします。
- 当社基準により「未使用」と判断できる商品であること。
- 原則、お客様のご都合での返品、返金はできませんのでご了承ください。



お問い合わせ先
info@nodeldesign.com
<https://www.nodeldesign.com>
2-14-28.GARAGE 1st B Kikunodai-choufushi
Tokyo-JAPAN 182-0007